

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://prom-water.nt-rt.ru/> || pmo@nt-rt.ru

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ»

Для настройки давления воды в различных трубопроводных системах используются специальные регуляторы. Поддержание давления на необходимом уровне осуществляется за счет увеличения или уменьшения площади проходного сечения клапана в автоматическом режиме. Подходит для систем, где необходимо поддерживать постоянное, предварительно заданное давление, вне зависимости от изменяющегося напора и/или расхода воды.

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-С-Ду150



Диаметр
150 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
49 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-О-Ду150



Диаметр
150 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
49 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-У-Ду150



Диаметр
150 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
53 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-Б-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
86 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-С-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
86 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-О-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
86 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-У-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
91 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-Б-Ду300



Диаметр
300 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
167 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-С-Ду300



Диаметр
300 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
167 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-О-Ду300



Диаметр
300 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
167 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКМ-01-У-Ду300



Диаметр
300 мм

Механизм привода
Мембранный (класс герметичности: Б)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
172 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-Б-Ду50



Диаметр
50 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
13 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-С-Ду50



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-О-Ду50



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-Б-Ду80



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-С-Ду80



Диаметр
50 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
13 кг

Диаметр
50 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
13 кг

Диаметр
80 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
22 кг

Диаметр
80 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
22 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-О-Ду80



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-У-Ду80



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-Б-Ду100



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-С-Ду100



Диаметр
80 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
22 кг

Диаметр
80 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
24 кг

Диаметр
100 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
33 кг

Диаметр
100 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
33 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-О-Ду100



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-У-Ду100



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-Б-Ду150



Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-С-Ду150



Диаметр
100 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
33 кг

Диаметр
100 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
35 кг

Диаметр
150 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
62 кг

Диаметр
150 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
62 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-О-Ду150



Диаметр
150 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
62 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-У-Ду150



Диаметр
150 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
66 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-Б-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
122 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-С-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
122 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-О-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
122 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-У-Ду200



Диаметр
200 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
127 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-Б-Ду300



Диаметр
300 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
362 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-С-Ду300



Диаметр
300 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса
362 кг

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-3Х-Б-Р Ду50 Ру10



Диаметр
50 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-3Х-Б-Р Ду80 Ру10



Диаметр
80 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-3Х-Б-Ф Ду80 Ру10



Диаметр
80 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-3Х-Б-Р Ду100 Ру10



Диаметр
100 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-3Х-Б-Ф Ду100 Ру10



Диаметр
100 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-3Х-Б-Ф Ду150 Ру10



Диаметр
150 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-10-3Х-Б-ИМП-12-24V-Р Ду40 Ру10



Диаметр
40 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-10-3Х-Б-ИМП-12-24V-Р Ду50 Ру10



Диаметр
50 мм

Механизм привода
Дисковый (класс герметичности: А)

Тип регулятора давления
«после себя»

Масса

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-10-3Х-Б-ИМП-12-24V-Р Ду80 Ру10



Диаметр 80 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя»

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-10-3Х-Б-ИМП-12-24V-Ф Ду80 Ру10



Диаметр 80 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя»

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-10-3Х-Б-ИМП-12-24V-Р Ду100 Ру10



Диаметр 100 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя»

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-10-3Х-Б-ИМП-12-24V-Ф Ду100 Ру10



Диаметр 100 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя»

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-10-3Х-Б-ИМП-12-24V-Ф Ду150 Ру10



Диаметр 150 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя»

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-О-Ду300



Диаметр 300 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя» 362 кг

Регулятор давления воды «после себя»
РКД-01-У-Ду300



Диаметр 300 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя» 368 кг

Регулятор давления «после себя»
РКП-01-3Х-Б-Р Ду40 Ру10



Диаметр 40 мм
Механизм привода Дисковый (класс герметичности: А)
Тип регулятора давления Масса «после себя»

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тумень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35